

MECHANICKÝ TRHAČ MATIC

Popis:

Mechanické trhače matic slouží k odstranění matic, které není možno demontovat běžným způsobem díky jejich poškození, zareznutí, zapečení a musí se rozseknout nebo upálit autogenem.

Použití:

Mechanické trhače matic můžeme využít ve všech oblastech údržby a opravárenství. Umožňují odstranění matic, které lze demontovat pouze jejich rozseknutím či upálením autogenem. Tento způsob demontáže nemusí být vždy možný – stísněný prostor, možnost poškození jiných součástí, nebezpečí požáru či výbuchu atd. Mechanické trhače matic dodáváme ve třech provedeních dle rozměru matic. Pro malé matice 4-10 mm postačí malý typ s jedním stříhacím ostřím, pro matice 10-27 mm je určen typ střední s dvěma hroty a pro matice 17-36 mm je možno použít typ velký opět s dvěma hroty.

Výhody:

- pevná konstrukce
- jednoduché použití
- možnost výměny opotřebených ostří

Návod k použití:

Dle rozměru matice použijte správný typ trhače. Nasaďte trhač kolmo k ose matice a stranovým klíčem pozvolna dotahujte hrot dokud matice nepraskne.

Technická data:

Typ trhače	Pro matice v mm	Skladové číslo	Váha v kg
Malý – jeden hrot	4 – 10	005 500	0,1
Střední – dva hroty	10 – 27	005 420	0,4
Velký – dva hroty	17 – 36	005 430	0,7

Upozornění:

Hroty trhačů matic podléhají opotřebení. Tupé, poškozené či vylomené hroty je nutno vyměnit. Informujte se u našich obchodně technických poradců.